

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

PULVÉRISATEUR

THSPP4161



4.5
Bar

16.0L

Consignes de sécurité



Avertir

Veillez lire attentivement le mode d'emploi et respecter les notes fournies. Utilisez les instructions pour vous familiariser avec le pulvérisateur à pression, son utilisation correcte et les consignes de sécurité. Il n'est possible de travailler en toute sécurité avec cette machine que si les informations d'utilisation ou de sécurité sont lues dans leur intégralité et que les instructions qu'elles contiennent sont strictement suivies.



Pour des raisons de sécurité, les personnes qui ne connaissent pas ce mode d'emploi ne doivent pas utiliser le pulvérisateur à pression. endroit sûr.



Avertissement

Ce pulvérisateur ne doit pas être utilisé avec des solvants, des produits chimiques caustiques, des acides ou des produits de cure du béton. N'utilisez pas de produits inflammables dans ce pulvérisateur.

Remarque : Conservez tous les avertissements et instructions pour référence future.

- Lisez entièrement le manuel du produit avant d'utiliser ce pulvérisateur.
- Référez-vous toujours aux instructions de mélange et de sécurité spécifiées par le fournisseur de produits chimiques.
- Portez toujours des gants, des vêtements et des lunettes de protection lors de l'installation, de l'utilisation et du nettoyage de ce pulvérisateur.
- Avant utilisation, inspectez le tuyau et tous les raccords de tuyau. Un tuyau endommagé ou un raccord de tuyau desserré peut provoquer une exposition par inadvertance au produit chimique sous pression, ce qui peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.
- Ne pas soulever ou transporter le pulvérisateur par le tuyau ou la rallonge de lance. Soulevez-le par la poignée du réservoir ou par les sangles de transport.
- Éviter de pulvériser dans des conditions venteuses pour éviter la dérive des produits chimiques.
- Gardez le pulvérisateur et tous les produits chimiques hors de la portée des enfants.

description du produit



1. Support de levier de pompe
2. Levier de pompe
3. Ensemble de pompe
4. Buse de pulvérisation
5. Déclencheur
6. Tuyau
7. Bouchon de remplissage
8. Sangles de transport
9. Réservoir
10. Base de réservoir

Remarque : la buse de pulvérisation a 3 options : simple, double et éventail)

Mise en marche

- Avant le remplissage, vérifiez toujours que les bretelles du pulvérisateur sont correctement positionnées et ajustées pour que le pulvérisateur repose confortablement sur votre dos.
- Fixez la buse de pulvérisation appropriée pour le motif de pulvérisation requis.
- Dévissez le bouchon de remplissage, mais ne retirez pas la crépine interne.
- Remplissez le réservoir avec le liquide requis jusqu'au niveau requis. Ne pas dépasser le niveau de remplissage "MAX" dans le réservoir.
- Replacez le bouchon de remplissage et serrez. Assurez-vous que tous les autres accessoires sont bien serrés avant utilisation.
- Pressuriser le pulvérisateur en pompant le levier 6 à 8 fois. Arrêtez de pomper s'il devient difficile de pomper car vous ne voulez pas surpressuriser.
- Commencez à pulvériser en maintenant la gâchette enfoncée. Pour une pulvérisation continue, la gâchette peut être verrouillée.
- Continuez à utiliser le levier de la pompe dans un mouvement régulier pour maintenir la pression sur la pompe du pulvérisateur pendant la pulvérisation.

Nettoyage et stockage

Nettoyage

Pour la longévité du pulvérisateur, suivez ces instructions après chaque utilisation :

- Relâchez la pression par gâchette.
- Videz tout contenu restant en toute sécurité.
Remarque : Même si le réservoir est vide, il peut y avoir du liquide résiduel dans la chambre de la pompe. Videz la chambre en verrouillant la gâchette et en pompant continuellement le levier plusieurs fois.
- Remplissez le réservoir au 1/4 avec de l'eau propre.
- Pressurisez puis maintenez la gâchette enfoncée pour vider tout le réservoir à travers la buse.

- Rincer abondamment tous les composants à l'eau claire.
- Nettoyez périodiquement le filtre en ligne à l'intérieur de la gâchette pour éviter les blocages. Cela peut être fait en dévissant le tuyau de la gâchette et en tirant le filtre hors de la poignée de la gâchette.
- Rincez à l'eau claire et rattachiez la gâchette au levier en appuyant fermement.

Espace de rangement

- Ne pas stocker avec le contenu dans le réservoir. Cela détruira le mécanisme du pulvérisateur.
- Ne pas stocker sous pression. Soulevez la soupape de décharge pour relâcher la pression.
- Conserver à l'abri du soleil.

Solution de problèmes

Problème	Cause possible	Solution
Mauvais motif de pulvérisation ou le pulvérisateur ne pulvérisera pas <i>Remarque : Les blocages sont la cause la plus courante de panne du pulvérisateur.</i>	1. Vérifiez la buse pour voir si elle est bloquée 2. Inspectez la gâchette, la lance, le tuyau et le tube de prélèvement à la recherche d'obstructions.	1. Retirez l'embout buccal et nettoyez-le 2. Retirez et enlevez toute obstruction de la gâchette, de la lance, du tuyau et du tube de prélèvement. 3. Retirez le filtre en ligne de la gâchette et nettoyez-le.
Fuite d'air ou de liquide autour de la pompe	1. Saleté dans la pompe ou le joint du cylindre. 2. Vérifiez que le joint n'est pas usé ou endommagé.	1. Nettoyez le joint et la surface du cylindre de la pompe et du réservoir où se trouve le joint. 2. Remplacez le joint s'il est usé ou endommagé.
Le pulvérisateur ne pressurise pas	1. Vérifiez que la chambre de pression est correctement installée 2. Vérifiez le joint torique et les joints	1. Réinstallez la chambre de pression 2. Remplacez le joint torique et les joints s'ils sont manquants ou endommagés.
Le tuyau fuit au niveau du réservoir ou de la gâchette	1. Le tuyau est-il desserré ? 2. Vérifiez que le tuyau ne présente pas de fissures ou de trous. 3. Vérifiez que les raccords des tuyaux ne sont pas endommagés.	1. Serrez les écrous de tuyau 2. Remplacez le tuyau 3. Remplacer les joints toriques ou les accessoires
La pointe de la buse fuit	1. Vérifiez que la pointe de la buse est bien serrée 2. Vérifiez que la pointe de la buse n'est pas endommagée. 3. Joint torique manquant ou endommagé	1. Pressez la pointe de la buse 2. Remplacez la pointe de la buse 3. Remplacez le joint torique
Le pulvérisateur commence à pulvériser lors du pompage	1. Verrouillage de la gâchette activé 2. Saleté autour de la gâchette	1. Déverrouillez la gâchette 2. Nettoyez la gâchette

Environnement




- Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés, utilisez des installations de collecte séparées.
- Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles.
- Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, nuisant à votre santé et à votre bien-être.
- Recycler les matières premières au lieu de les jeter comme déchets.
- La machine, les accessoires et l'emballage doivent être classés pour un recyclage respectueux de l'environnement.

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



PULVÉRISATEUR

16.0L