

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

DESBROZADORA A BATERÍA

TSTLI20018



20V

Instrucciones de seguridad



Advertencia

Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas de batería, incendios y / o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

Nota: El término “herramienta de batería” en las advertencias se refiere a su herramienta de batería operada por batería (inalámbrica). Debido a nuestro programa continuo I+D+I, las especificaciones de este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.

1) Seguridad en el área de trabajo

- a. Nunca permita que personas que no estén familiarizadas con estas instrucciones o niños utilicen la máquina. Es peligroso en manos de usuarios no capacitados o niños.
- b. Asegúrese de que cualquier persona que use la máquina, lea el manual.
- c. Utilice la herramienta con el máximo cuidado y atención.
- d. Utilícela únicamente si se encuentra en buenas condiciones físicas, no la use si está cansado o si no se encuentra bien. Realice todo el trabajo con calma y cuidado. Use el sentido común y tenga en cuenta que el usuario es responsable de los accidentes o peligros que ocurran a otras personas o a su propiedad.
- e. Evite poner la máquina en marcha accidentalmente.
Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de poner la batería.
- f. La herramienta debe apagarse inmediatamente si muestra signos de funcionamiento anormal.
- g. No fuerce la herramienta. Hará el trabajo mejor y con menos probabilidad de riesgo de lesiones al ritmo para el que fue diseñado.
- h. No se extralimite. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. Manténgase alerta usando el sentido común.
- i. Mantenga los dedos alejados del gatillo del interruptor cuando no utilice la herramienta y cuando se mueva de un área de trabajo a otra.


2) Uso previsto de la herramienta

- a. Utilice la herramienta adecuadamente. La desbrozadora inalámbrica solo está diseñada para cortar césped y malezas livianas. No debe usarse para ningún otro propósito, como cortar bordes o setos, ya que esto puede causar lesiones.
- b. Utilice únicamente accesorios y recambios recomendados por el fabricante. El uso de otros accesorios/recambios aumenta el riesgo de lesiones.
- c. Haga que su herramienta sea reparada únicamente por su distribuidor oficial Total. Esto asegurará que se mantenga la seguridad del producto.

3) Equipo de protección personal

- a. La ropa que se use debe ser funcional y apropiada.
- b. No use ropa holgada o joyas. Pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- c. Debe utilizar guantes gruesos especiales de protección y calzado resistente. Use una cubierta protectora para el cabello para sujetar el cabello largo.

- d. Para evitar lesiones en la cabeza, los ojos, las manos o los pies, así como para proteger sus oídos, debe utilizar equipo y ropa de protección durante el funcionamiento de la máquina.



- a. Siempre use un casco donde haya riesgo de caída de objetos. El casco de protección debe comprobarse a intervalos regulares en busca de daños y se debe usar únicamente cascos de protección homologados.
- b. Use gafas de seguridad/visera del casco para proteger la cara y los ojos de la herramienta.
- c. Use equipo de protección contra el ruido adecuado para evitar problemas de audición (orejeras, tapones para los oídos, cascos específicos, etc.).
- d. Se recomienda enfáticamente que el usuario use ropa de protección.
- e. Cuando utilice la herramienta, use siempre calzado especial de protección, resistente y con suela antideslizante. Esto protege contra lesiones.
- f. Use una máscara antipolvo si el trabajo genera polvo.


4) Seguridad eléctrica y de baterías

- a. Evite el entorno peligroso. No utilice la herramienta en lugares húmedos o mojados ni la exponga a la lluvia. Si entra agua en la herramienta, aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- b. Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectarlo al paquete de baterías, recoger o transportar la máquina.
- c. Desconecte el paquete de baterías de la máquina antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar la máquina. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de que la máquina arranque accidentalmente.
- d. Use solo paquetes de baterías designados específicamente. Cargue únicamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador no adecuado puede crear un riesgo de incendio.
- e. Cuando el paquete de baterías no esté en uso, manténgalo alejado de otros objetos metálicos que puedan hacer una conexión de un terminal a otro.
- f. Bajo condiciones abusivas, el líquido puede ser expulsado de la batería; evitar el contacto. Si entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- g. No utilice un paquete de baterías o una máquina que esté dañada o modificada. Las baterías dañadas o modificadas pueden exhibir un comportamiento impredecible que resulte en un incendio, explosión o riesgo de lesiones.
- h. No exponga el paquete de baterías ni la máquina al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a una temperatura superior a 130°C (265°F) puede provocar una explosión.
- i. Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o la máquina fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga

incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

- j. No modifique ni intente reparar la máquina o el paquete de baterías excepto como se indica en las instrucciones de uso y cuidado.
- k. No abra ni corte las baterías. El electrolito liberado es corrosivo y puede dañar los ojos o la piel. Puede ser tóxico si se ingiere.
- l. No cargue la batería bajo la lluvia o en lugares húmedos.

5) Puesta en marcha de la herramienta



- a. Asegúrese de que no haya niños u otras personas dentro de un rango de trabajo de 15 metros (50 pies), también preste atención a cualquier animal en las inmediaciones de trabajo. De lo contrario, deje de usar la herramienta.
- b. Antes de usarla, compruebe siempre que la herramienta sea segura para su funcionamiento. Verifique la seguridad del cabezal de corte de nylon, la protección y el gatillo del interruptor para una acción fácil y adecuada. Verifique que las manijas estén limpias y secas y pruebe la función de encendido/apagado del interruptor.
- c. Compruebe las piezas dañadas antes utilizar la herramienta. Un protector u otra pieza que esté dañada debe revisarse cuidadosamente para determinar si funcionará correctamente y realizará la función prevista. Compruebe la alineación de las piezas móviles, el atascamiento de las piezas móviles, la rotura de las piezas, el montaje y cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento. Un protector u otra pieza que esté dañada debe ser reparada o reemplazada adecuadamente por un distribuidor oficial Total.
- d. Encienda el motor solo cuando las manos y los pies estén alejados del cabezal de corte de nylon.
- e. Antes de comenzar, asegúrese de que el cabezal de corte de nylon no tenga contacto con objetos duros como ramas, piedras, etc., ya que el cabezal de corte de nylon girará al comenzar.
- f. Retire cualquier llave de ajuste, llave inglesa o cubierta de hoja antes de encender la herramienta eléctrica. Un accesorio que se deje conectado a una pieza giratoria de la herramienta eléctrica puede provocar lesiones graves personales.
- g. Asegúrese de que no haya cables eléctricos, tuberías de agua, tuberías de gas, etc. que puedan causar un peligro si se dañan con el uso de la herramienta.

6) Método de operación

- a. Solo use la herramienta con buena luz y visibilidad. Durante la temporada de invierno tenga cuidado con las zonas resbaladizas o húmedas, el hielo y la nieve (riesgo de resbalar). Asegure siempre una base segura.
- b. Tenga cuidado de no lesionarse los pies y las manos con el cabezal de corte de nylon.
- c. No corte por encima de la altura de la cintura.
- d. No se suba a una escalera y haga funcionar la herramienta.
- e. No se suba a los árboles para realizar una operación de corte con la herramienta.
- f. No trabaje en superficies inestables.
- g. Retire la arena, las piedras, los clavos, etc. que se encuentren dentro del área de trabajo. Las partículas extrañas pueden dañar el cabezal de corte de nylon.
- h. Si el cabezal de corte de nylon golpea piedras u otros objetos duros, apague inmediatamente el motor e inspeccione el cabezal de corte de nylon.
- i. Antes de comenzar a cortar, el cabezal de corte de nylon debe haber alcanzado la velocidad máxima de trabajo.
- j. Durante el funcionamiento, sostenga siempre la herramienta con ambas manos. Nunca sostenga la herramienta con una mano durante el uso. Asegure siempre una base segura.
- k. El cabezal de corte de nylon debe tener la protección. No haga funcionar la herramienta con las protecciones dañadas o sin las protecciones instaladas.
- l. Todo el equipo de protección (como los protectores suministrados con la máquina) debe usarse durante la operación.
- m. Excepto en caso de emergencia, nunca deje caer ni arroje la herramienta al suelo, ya que esto podría dañarla gravemente y ocasionar lesiones graves.
- n. Nunca arrastre la herramienta por el suelo cuando la mueva de un lugar a otro, la herramienta podría dañarse.
- o. Retire siempre el cartucho de batería de la herramienta:
 - Siempre que deje la herramienta desatendida.
 - Antes de despejar un bloqueo.
 - Antes de revisar, limpiar o trabajar en la herramienta.
 - Cada vez que la herramienta comience a vibrar de manera anormal.
 - Siempre que transporte la herramienta.
- a. Asegúrese siempre de que las aberturas de ventilación estén limpias.
- b. Los elementos de corte continúan girando después de apagar el motor.
- c. No use herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, líquidos, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los humos.
- d. Tome un descanso para evitar la pérdida de control causada por la fatiga. Recomendamos descansar de 10 a 20 minutos cada hora.
- e. Sujete la herramienta eléctrica solo por las superficies de agarre aisladas, ya que la herramienta de corte podría entrar en contacto con cables ocultos. La herramienta de corte que entra en contacto con un cable "vivo" puede hacer que las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica "viva" y podría dar al operario una descarga eléctrica.
- f. No utilice la herramienta en pendientes pronunciadas.
- g. El arnés de hombro debe usarse durante la operación, si se suministra con la herramienta.
- h. No arranque la herramienta cuando la herramienta de corte esté enredada con hierba cortada.

- i. Antes de poner en marcha la herramienta, asegúrese de que la herramienta de corte no toque el suelo ni otros obstáculos, como un árbol.

7) Instrucciones de mantenimiento

- a. El estado del cabezal de corte de nylon y los dispositivos de protección deben comprobarse antes de comenzar a trabajar.
- b. Apague el motor y retire el cartucho de la batería antes de realizar el mantenimiento, reemplazar el cabezal de corte o el nylon y limpiar la herramienta.
- c. Compruebe si hay piezas de sujeción sueltas o piezas dañadas, como grietas en el cabezal de corte.
- d. Siga las instrucciones para lubricar y cambiar los accesorios, si corresponde.
- e. Cuando no esté en uso, guarde el equipo en un lugar interior seco que esté bajo llave o fuera del alcance de los niños.
- f. Utilice únicamente las piezas de repuesto y los accesorios recomendados por el fabricante.
- g. Inspeccione y mantenga la herramienta regularmente, especialmente antes y después de su uso. Haga reparar la herramienta únicamente por un distribuidor oficial Total.
- h. Mantenga el manillar seco, limpio y libre de aceite y grasa.
- i. Mantenga siempre la herramienta en buenas condiciones de funcionamiento. Un mantenimiento deficiente puede resultar en un rendimiento inferior y acortar la vida útil de la herramienta.



Advertencia

El uso de este producto puede crear polvo que contenga productos químicos que pueden causar enfermedades respiratorias o de otro tipo. Algunos ejemplos de estos productos químicos son compuestos que se encuentran en pesticidas, insecticidas, fertilizantes y herbicidas. Su riesgo de estas exposiciones varía, dependiendo de la frecuencia con la que realice este tipo de trabajo.

Para reducir su exposición a estos productos químicos:

- Trabaje en un área bien ventilada
- Trabaje con equipo de seguridad aprobado, como máscaras contra el polvo que eliminan partículas.

Guarde estas instrucciones



Atención

Trabajar de forma segura con esta máquina sólo es posible cuando se lee completamente la información de funcionamiento o seguridad, y se siguen estrictamente las instrucciones contenidas en ella.

No permita que la comodidad o la familiaridad con el producto (obtenida por el uso repetido) reemplace el cumplimiento estricto de las reglas de seguridad para el producto en cuestión. El uso incorrecto o el incumplimiento de las reglas de seguridad indicadas en este manual de instrucciones puede causar lesiones personales graves.

Símbolos

A continuación, se muestran los símbolos utilizados para la herramienta.

Símbolos	
V	Voltios
	Corriente continua
n_o	Velocidad sin carga
$\dots / \text{min}$ r / min	Revoluciones por minuto

Instrucciones de seguridad importantes para el cartucho de batería

1. Antes de usar la batería, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en:
 - a. El cargador de batería
 - b. Batería
 - c. Producto
2. No desmonte el cartucho de batería.
3. Si el tiempo de funcionamiento se ha acortado excesivamente, deje de utilizarla inmediatamente. Puede resultar en un sobrecalentamiento, posibles quemaduras e incluso una explosión.
4. Si le entra electrolito en los ojos, enjuáguelos con agua limpia y busque atención médica de inmediato. Puede resultar en la pérdida de la vista.
5. No cortocircuite el cartucho de batería:
 - a. No toque los terminales con ningún material conductor
 - b. Evite almacenar el cartucho de batería en un recipiente con otros objetos metálicos como clavos, monedas, etc.
 - c. No exponga el cartucho de batería al agua ni a la lluvia.
Nota: Un cortocircuito en la batería puede provocar un gran flujo de corriente, sobrecalentamiento, posibles quemaduras e incluso una avería.
6. No guarde la herramienta ni el cartucho de batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o superar los 50°C (122°F).
7. No incinere el cartucho de batería incluso si está muy dañado o está completamente gastado. El cartucho de batería puede explotar en caso de incendio.
8. Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear la batería.
9. No utilice una batería dañada.
10. Las baterías de iones de litio están sujetas a los requisitos de la legislación sobre mercancías peligrosas.
11. Siga las normativas locales relacionadas con la eliminación de la batería.

Nota: Utilice únicamente baterías aprobadas por el fabricante. El uso de baterías no originales o de baterías alteradas, puede provocar explosión de la misma o lesiones personales graves.

Consejos para mantener la máxima duración de la batería

1. Cargue el cartucho de batería antes de que se descargue por completo. Detenga siempre el funcionamiento de la herramienta y cargue el cartucho de batería cuando note menos potencia en la herramienta.
2. Nunca recargue una batería completamente cargada. La sobrecarga acorta la vida útil de la batería.
3. Cargue el cartucho de batería a temperatura ambiente de 10°C a 40°C (50°F a 104°F). Deje que un cartucho de batería caliente se enfríe antes de cargarlo.
4. Cargue el cartucho de batería si no lo usa durante un período prolongado (aprox. más de seis meses).

Reglas de seguridad para el correcto uso

	Este símbolo acompañado de las palabras Advertencia/Precaución/Atención o similar significa advertencia que puede conducir a lesiones graves.
	Lea y entienda el manual de instrucciones.
	Use protección para los ojos y oídos, así como protección frente al polvo.
	Use calzado de protección para los pies.
	Use guantes de protección para las manos.
	Cuidado con los objetos lanzados o golpeados por los accesorios de corte. Nunca utilice la herramienta sin el protector y asegúrese de que está correctamente instalado.
	Mantén alejados a cualquier persona ajena al trabajo al menos 15 metros.
	No lo utilice bajo la lluvia ni lo deje al aire libre mientras llueve.
	No utilice discos redondas.
	Máx. velocidad del eje de salida (rpm)
	Tenga cuidado con los objetos proyectados.
	Mantenga alejados a los transeúntes

Datos técnicos

Ficha técnica		
Velocidad sin carga (En cada nivel de velocidad de rotación)	Cabeza de corte de nylon	2: 6.500 /min 1: 5.000 /min
Diámetro de corte		255mm
Diámetro de recorte		330mm
Voltaje		40 V




Precaución

El valor de emisión de vibraciones durante el uso real de la herramienta eléctrica puede diferir del valor declarado en función de las formas en que se utilice la herramienta, de acuerdo con los siguientes ejemplos y otras variaciones:

- Cómo se usa la herramienta.
- La herramienta está en buenas condiciones y con un mantenimiento correcto.
- Utilice el accesorio correcto para la herramienta y asegúrese de que esté en buenas condiciones.
- Se utiliza la fuerza del agarre en los mangos y cualquier vibración en los accesorios.
- La herramienta se está utilizando según lo previsto por su diseño y estas instrucciones.
- Esta herramienta puede provocar el síndrome de vibración mano-brazo si su uso no se gestiona adecuadamente.

Descripción del producto



Nota: El uso seguro de este producto requiere una comprensión de la información sobre el mismo en este manual del usuario, así como el conocimiento del trabajo que está realizando. Antes de utilizar este producto, familiarícese con todas las funciones de funcionamiento y las normas de seguridad.

Nota 2: No todos los accesorios ilustrados o descritos en este manual tienen por qué estar incluidos en la entrega estándar.

Puesta en marcha y funcionamiento



Advertencia

Siempre asegúrese de que la herramienta esté apagada y que el cartucho de la batería se haya retirado antes de ajustar o verificar la función de la herramienta.

Si no se apaga y retira el cartucho de la batería, se pueden producir lesiones personales graves por un arranque accidental.

Montaje

Instalación o extracción del cartucho de batería




Precaución

Siempre apague la herramienta antes de instalar o quitar el cartucho de batería.

Instale siempre el cartucho de batería completamente hasta que no se vea el indicador rojo. De lo contrario, puede caerse accidentalmente de la herramienta y causarle lesiones a usted o a alguien a su alrededor.

No instale el cartucho de batería a la fuerza. Si el cartucho no se desliza fácilmente, no se está insertando correctamente.




1. Indicador rojo 2. Botón 3. Cartucho batería

- **Para quitar el cartucho de la batería:** deslícelo fuera de la herramienta mientras desliza el botón en la parte delantera del cartucho.
- **Para instalar el cartucho de la batería:** alinee la lengüeta del cartucho de la batería con la ranura de la carcasa y deslícela en su lugar. Insértelo completamente hasta que encaje en su lugar con un pequeño clic. Si puede ver el indicador rojo en la parte superior del botón, no está completamente bloqueado.

Indicación de la capacidad restante de la batería

(Solo para cartuchos de batería con indicador)



1. Indicadores batería 2. Botón de chequeo

Combinación correcta de la herramienta de corte y el protector

Utilice siempre la combinación correcta de herramienta de corte y protector. Es posible que una combinación incorrecta no lo proteja de la herramienta de corte, los escombros que vuelan y las piedras. También puede afectar el equilibrio de la herramienta y provocar lesiones.

Herramienta corte	Protector
 Cabezal de nylon	


Instalación del protector

Advertencia



Use siempre la herramienta con el protector ilustrado. No usarlo puede causar lesiones personales graves. Tenga especial cuidado a la hora de usar el cortador para cortar el cordón de nylon.

- Fije el protector a la abrazadera con tornillos.




1. Abrazadera 2. Protector 3. Cortador

Instalación de la herramienta de corte

- Utilice siempre la(s) llave(s) suministrada(s) para retirar o instalar la herramienta de corte.
- Asegúrese de quitar la llave hexagonal insertada en el cabezal de la herramienta después de instalar la herramienta de corte.

Nota: Asegúrese de utilizar un cabezal de corte de nylon Total original.



1. Cabezal de nylon
2. Arandela receptora
3. Husillo
4. Llave hexagonal
5. Apretar
6. Aflojar

- Inserte la llave hexagonal a través del orificio en el cabezal de la herramienta para bloquear el eje.
- Gire el eje hasta que la llave hexagonal esté completamente insertada.
- Coloque el cabezal de corte de nylon en el husillo y apriételo firmemente con la mano.
- Retire la llave hexagonal del cabezal de la herramienta.

Nota: Para quitar el cabezal de corte de nylon, siga los procedimientos de instalación a la inversa.

Puesta en marcha

Colocación del arnés de hombro


Precaución

Utilice siempre el arnés para hombros conectado a la herramienta. Antes de la operación, ajuste el arnés del hombro de acuerdo con el tamaño del usuario para evitar la fatiga. Antes de la operación, asegúrese de que el arnés del hombro esté correctamente sujeto al colgador de la herramienta.

1. Ponga el arnés de hombro en su hombro izquierdo.




2. Sujete el gancho al colgador de la máquina.




1. Gancho 2. Colgador

3. Ajuste el arnés del hombro a una posición de trabajo cómoda.



4. El arnés de hombro cuenta con un medio de liberación rápida. Simplemente apriete los lados de la hebilla para liberar la herramienta del arnés del hombro.



1. Hebilla

Manejo correcto de la herramienta.

Advertencia



Coloque siempre la herramienta a su derecha. El posicionamiento correcto de la herramienta permite un control máximo y reducirá el riesgo de lesiones personales graves.


- Tenga mucho cuidado de mantener el control de la herramienta en todo momento.
- Si no se mantiene el control de la herramienta, se pueden producir lesiones graves a los transeúntes y al operario.

- Para evitar accidentes, deje más de 15 m (50 pies) de distancia entre los operarios cuando dos o más operarios trabajen en un área. Además, debe haber una persona que observe la distancia entre los operadores. Si alguien o un animal ingresa al área de trabajo, detenga inmediatamente la operación.
- Si la herramienta de corte golpea accidentalmente una roca o un objeto duro durante el funcionamiento, detenga la herramienta e inspeccione si hay algún daño. Si el accesorio de corte está dañado, reemplácelo inmediatamente. El uso de una herramienta de corte dañada puede provocar lesiones personales graves.
- El posicionamiento y manejo correctos permiten un control óptimo y reducen el riesgo de lesiones.



Quando se utiliza un cabezal de nylon (tipo golpe y avance)

- El cabezal de nylon es un cabezal de corte de hilo doble provisto de un mecanismo de golpe y avance.
- Para sacar el hilo de nylon, golpee el cabezal de corte contra el suelo mientras gira.



Área de corte más efectiva

- La alimentación por golpes no funcionará correctamente si el cabezal de corte de nylon no está girando.
- Si el cordón de nylon no sale mientras golpea la cabeza, rebobine/reemplace el cordón de nylon siguiendo los procedimientos de la sección de mantenimiento.

Mantenimiento y limpieza

Siempre asegúrese de que la herramienta esté apagada y que el cartucho de la batería se haya retirado antes de intentar realizar una inspección o mantenimiento en la herramienta. Si no se apaga y retira el cartucho de la batería, se pueden producir lesiones personales graves por un arranque accidental.

Nunca use gasolina, diluyente, alcohol o similares para la limpieza de la herramienta. Puede resultar en decoloración, deformación o grietas.

Para mantener la seguridad y confiabilidad del producto, las reparaciones, cualquier otro mantenimiento o ajuste deben ser realizados por su distribuidor oficial Total.

Sustitución del cordón de nylon

Atención



Utilice únicamente el cordón de nylon con el diámetro especificado en este manual de instrucciones. Nunca use una línea más gruesa, alambre de metal, cuerda o similares. El no hacerlo puede causar daños a la herramienta y provocar lesiones personales graves.


- Retire siempre el cabezal de corte de nylon de la herramienta cuando reemplace el cordón de nylon.
- Asegúrese de que la cubierta del cabezal de corte de nylon esté bien asegurada a la carcasa. Si no asegura correctamente el protector, el cabezal de corte de nylon puede salir volando y provocar lesiones personales graves.
- Reemplace el cordón de nylon si ya no se alimenta. El método para reemplazar el hilo de nylon varía según el tipo de cabezal de corte de nylon.

Medio ambiente



- No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, use instalaciones de recolección separadas.
- Comuníquese con su autoridad local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.
- Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.
- Recicle las materias primas en lugar de desecharlas como desperdicio.
- La máquina, los accesorios y el embalaje deben clasificarse para un reciclaje respetuoso con el medio ambiente.
- Los componentes de plástico están etiquetados para reciclaje categorizado.


Despiece



TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



**DESBROZADORA
A BATERÍA**

20V